

מפרט להדבקת אריחים על גבי תשתית פלדה או עץ

כללי:

מפרט זה מכליל הנחיות להדבקת אריחים על גבי תשתית פלדה או עץ, בכל מקרה יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית של החברה.

הכנת התשתית:

נקה את התשתית מאבק, לכלוך ושומנים, צבעים ו/או כל גורם אחר.

הדבקת האריחים:

1. מרח שכבה ראשונה של **איטומנט פלוס 502** על גבי התשתית ומיד הטבע רשת אינטרגלס גודל תא 6X6 בתוך שכבת האיטום והדק באמצעות מאלו.
2. המתן מספר שעות לייבוש השכבה הראשונה ויישם שכבה שנייה של **איטומנט פלוס 502**.
3. מרח על התשתית דבק מסוג סופר גמיש NO.1/100/132 (ראה דף מוצר) באמצעות הצד החלק של המאלו והדק את שכבת הדבק אל שכבת האיטום ומיד הוסף שכבת דבק נוספת עד הגעה לעובי הרצוי ובצע סירוק.
4. מרח שכבת דבק על כל גב האריח בעזרת הצד החלק של המאלו.
5. הצמד את האריח אל שכבת הדבק הטרי תוך כדי טלטול והזהר עד הגעת האריח למקומו בשיטה של "רטוב על רטוב".
6. הקפד על מישקים של מינימום 3 מ"מ או על פי דרישות המתכנן.
- 7.

בקרת איכות:

- יש לדגום באמצעות שלפית האריח במהלך ההדבק לפני ייבוש דבק נכונה תיראה בצורת קוצים.
- בדיקת כיסוי יש לוודא כי הדבק מכסה 100% משטח האריח.
- יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות.
- לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע"י הקשה על פני האריח.
- כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.

אזהרות:

- אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך 24 שעות אחרי היישום.
- אין ליישם את האריחים אם צפוי גשם.
- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com